



INSTRUCCIONES GENERALES DE USO DE MAQUINARIA

TIPO MAQUINA:

GENERADORES Y GRUPOS ELECTROGENOS

1. INSTRUCCIONES DE USO

- ✓ ESTA MÁQUINA SÓLO DEBERÁ SER MANEJADA POR PERSONAL CAPACITADO PARA ELLO.
- ✓ NO PONER EL GENERADOR EN MARCHA EN LUGARES CERRADOS.
- ✓ RESPETAR LA PROTECCIÓN DE LA VENTILACIÓN.
- ✓ NO TOCAR EL SILENCIADOR MIENTRAS ESTÉ CALIENTE.
- ✓ REPOSTE EL GENERADOR EN LUGARES BIEN VENTILADOS Y CON EL MOTOR PARADO.
- ✓ MANTENGA EL GENERADOR APARTADO DE CIGARRILLOS, HUMOS, Y CHISPAS.
- ✓ SECAR ENSEGUIDA LA GASOLINA QUE SE HA DERRAMADO.
- ✓ COLOCAR EL GENERADOR EN UNA SUPERFICIE NIVELADA.
- ✓ NO OPERAR EL GENERADOR CON LAS MANOS HÚMEDAS.
- ✓ NO OPERAR EL GENERADOR EN LA LLUVIA O NIEVE.
- ✓ EL GENERADOR DEBE SER PUESTO A TIERRA. CONECTE UN CABLE RESISTENTE ENTRE EL TERMINAL DE PUESTA A TIERRA DEL GENERADOR Y UNA FUENTE DE PUESTA A TIERRA EXTERNA.
- ✓ CERCIONESE DE QUE LOS APARATOS APLICADOS NO EXCEDEN DE LA CAPACIDAD DEL GENERADOR.
- ✓ LOS APARATOS DEBEN ESTAR EN BUEN ESTADO ANTES DE SER CONECTADOS AL GENERADOR.
- ✓ DESCONECTAR EL MOTOR ANTES DE CUALQUIER MANTENIMIENTO.
- ✓ NO UTILIZAR GASOLINAS NI SOLVENTES DE BAJO PUNTO DE INFLAMACIÓN.

2. PLAN DE MANTENIMIENTO

Componente a revisar.	Trabajos de Mantenimiento	Periodicidad
Motor	Comprobar nivel de aceite	Diario
Filtro aire	Comprobar estado y limpiar si es necesario	Diario