



INSTRUCCIONES GENERALES DE USO DE MAQUINARIA

TIPO MAQUINA: **CARRETILLA ELEVADORA**

1. INSTRUCCIONES DE USO

- ✓ ESTA MÁQUINA SÓLO DEBERÁ SER MANEJADA POR PERSONAL CAPACITADO PARA ELLO.
- ✓ EFECTUAR MANIOBRAS CON SUAVIDAD Y CONDUCIR CON VELOCIDAD LENTA.
- ✓ SUBIR LAS PENDIENTES CONDUCIENDO HACIA DELANTE. NO CRUZAR NI GIRAR EN PENDIENTES.
- ✓ NO CIRCULAR SOBRE OBSTÁCULOS.
- ✓ CONTROLAR LA EXISTENCIA DE PELIGROS.
- ✓ NO FUMAR DURANTE LA OPERACIÓN DE ABASTECIMIENTO.
- ✓ VIGILAR EL ESPACIO ENTRE EL TECHO Y EL MÁSTIL
- ✓ NO EFECTUAR OPERACIONES DE MANTENIMIENTO CON LA MÁQUINA EN MARCHA.
- ✓ NO PONER EL MOTOR EN MARCHA EN AMBIENTES CERRADOS.
- ✓ CUANDO SE ABANDONE LA CARRETILLA, BAJAR LAS HORQUILLAS.
- ✓ PONER EN MARCHA LA MÁQUINA ÚNICAMENTE DESDE EL PUESTO DEL CONDUCTOR.
- ✓ PONER EN MARCHA LA MÁQUINA SÓLO DESPUÉS DE HABER CONTROLADO QUE NO HAY PERSONAS EN SU RADIO DE ACCIÓN.
- ✓ APARCAR LA MÁQUINA EN TERRENO FIRME Y CON EL FRENO DE MANO CONECTADO.
- ✓ EN LA MANIPULACIÓN DE CARGAS RESPETAR LAS CAPACIDADES INDICADAS.
- ✓ PROHIBIDO SOBRECARGAR LA CARRETILLA.
- ✓ PROHIBIDO CIRCULAR CON LA CARGA ELEVADA.
- ✓ PROHIBIDO TRANSPORTAR PERSONAS.

2. PLAN DE MANTENIMIENTO

Componente a revisar	Trabajos de Mantenimient	Periodicidad
Motor	Comprobar nivel de aceite, revisar filtro de aire.	50 horas/100 horas/ cada 1500 horas
Hidráulico	Comprobar nivel de aceite	50 horas/100 horas/ cada 1500 horas