



INSTRUCCIONES GENERALES DE USO DE MAQUINARIA

TIPO MAQUINA:

MINIRETROEXCAVADORA

1. INSTRUCCIONES DE USO

- ✓ Esta máquina sólo debe ser empleada por personal debidamente formado en el manejo de la misma.
- ✓ Cuando maneje la retroexcavadora en un terreno en pendiente manténgala siempre baja y con la segunda pluma apuntando hacia lo alto de la pendiente
- ✓ No gire nunca la cuchara y las plumas por encima de la gente
- ✓ Mantenga siempre la retroexcavadora nivelada cuando esté trabajando en zonas con cierta inclinación
- ✓ Nunca manje las palancas del distribuidor desde el suelo. Manejar el equipo solamente desde el asiento del operador.
- ✓ No permitir nunca que otras personas trabajen o circulen en el area de trabajo de la máquina.
- ✓ Baje los estabilizadores siempre que trabaja con la maquina.
- ✓ No excave nunca debajo de los estabilizadores
- ✓ No elevar nunca objetos pesados con la retroexcavadora.
- ✓ Vigile la distancia que hay entre la máquina y los cables aereos, no circular nunca con las plumas elevadas.
- ✓ Antes de comenzar a trabajar asegúrese que no hay ningún tipo de instalación eléctrica, agua, gas,...

2. PLAN DE MANTENIMIENTO

✓ **Engrasar los siguientes puntos:**

- ✓ Biela Inferior
- ✓ Punta de segunda pluma
- ✓ Biela Superior
- ✓ Bulón de unión articulación a segunda pluma
- ✓ Cilindro de cuchara a segunda pluma
- ✓ Bulón de unión segunda pluma a primera pluma
- ✓ Cilindro segunda pluma
- ✓ Bulón unión a primera pluma
- ✓ Cilindro de primera pluma a cuerpo de giro
- ✓ Bulón de unión de primera pluma a cuerpo de giro
- ✓ Cilindro superior de giro
- ✓ Cilindro Inferior de giro
- ✓ Bulón superior unión cuerpo de giro a soporte desplazable
- ✓ Bulón inferior cuerpo de giro a soporte desplazable